

# MOGUĆE GREŠKE U RADU KOMBİ BOJLERA

## PLINSKI BOJLERI - INDIKACIJA SMETNJI I KVAROVA

### -ROCA R

SA KONTROLNIM ZASLONOM OD TEKUĆEG KRISTALA

u slučaju greške u radu ili kvara isti javljaju broječanom oznakom u donjem desnom uglu zaslona

### -RS 20/20 F I RSI 20/20

SA INDIKATORIMA LED-DIODA

u slučaju greške u radu ili kvara isti javljaju broječanom kombinacijom na termometru

ŠIFRE KOJE SE POJAVLJUJU NA ZASLONU U SLUČAJU ZASTOJA

<u>ŠIFRA R</u>	<u>UZROK</u>	<u>ŠIFRA RS</u>
01	Prekid u krugu sanitarnog termistora	40-90
02	Prekid u krugu termistora grijanja	50-90
03	Pad tlaka u krugu grijanja (ispod 1 bar)	40-50-90
05	Greška u sigurnosnom krugu, el. napajanje	40-60-90
06	Granični termostat otvoren prije paljenja	50-60-90
07	Dimovodna sonda otvorena prije paljenja	
08	Pregoren električni osigurač prije paljenja	70-90
10	Neispravan sigurnosni relej (ne zatvara)	50-70-90
12*	Greška u ionizaciji tokom paljenja. (nedostatak plina, ionizacijska elektroda)	60-70-90
14*	Pregrijavanje u toku rada	50-60-70-90
16*	Sigurnosni osigurač otvoren u toku rada	80-90
17*	Greška na sigurnosnom releju. Greška u ionizaciji tokom rada (nedostatak plina, ionizacijska elektroda)	40-80-90
19	Presostat ventilatora ne otvara	40-50-80-90
20	Presostat ventilatora ne zatvara	60-80-90

Napomena:

(\*) Kad se pojave ove greške, nakon otklanjanja uzroka potrebno je pritisnuti tipku R kod bojler R, odnosno zakrenuti prekidač u položaj R kod bojlera RS, a potom uključiti u željeni režim rada.

Kod preostalih šifri nakon otklanjanja greške aparat automatski nastavlja rad